

INSTRUCCIONES DE USO:

• Use las medidas y presión de aire recomendada por el fabricante de su motocicleta. Unas dimensiones y presiones correctas garantizan el buen comportamiento de la moto. • Los índices de carga y de velocidad deben ser, como mínimo, iguales a los indicados por el fabricante. Nunca sobrepasar estos límites para evitar el daño de la llanta/neumático ó que se genere un accidente. • Conducir con cuidado durante los primeros 100km mientras la llanta/neumático elimina impurezas o capas protectoras de almacenado que puedan afectar el agarre de esta. • No manejar de forma agresiva o excesiva ya que esto puede generar un desgaste prematuro en la llanta/neumático ó causar un accidente. • Esta llanta/neumático fue creada para ser usada exclusivamente en motocicletas. • Evite usar jabones o químicos para limpiar la llanta/neumático, hacerlo podría afectar las propiedades de esta y causar un accidente o afectar su vida útil. Para limpiarla use solo agua.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

• Use protección visual apropiada. • Limpie y lubrique el talón y el rin con agua jabonosa o grasa vegetal. • Centre el protector de neumático en el rin para prevenir pinchazos. • Tenga en cuenta la dirección indicada por las flechas en los laterales de la llanta • Asegure el rin al montallantas. • Inflar acorde a la recomendación del manual de usuario de su motocicleta.

Nunca exceder los límites declarados por el fabricante • Use un medidor de aire. • Infle usando una manguera con válvula aseguradora. • Gire la llanta para chequear que el asiento del talón quedó alineado y sin espacios. • Si los talones no quedaron bien asentados, desinfe y repita el proceso.

CONDICIONES DE REPARACIÓN

La reparación debe ir precedida por un examen minucioso de la llanta/neumático realizado por un profesional. De hecho, una llanta/neumático que ha rodado con bajo inflado o desinflada puede haber sufrido daños irreversibles, y sólo una verificación exhaustiva del interior, permitirá diagnosticar si la llanta/neumático puede seguir rodando o no. Por lo tanto, es imprescindible desmontar la llanta/neumático para valorar su estado real y el tipo de reparación a efectuar. Las llantas/neumáticos que presentan las siguientes manifestaciones no se pueden reparar, y deben ser IMPERATIVAMENTE retiradas de la circulación:

• Aro visible o deformado. • Calentamiento y separación de las lonas internas. • Deterioro por material o sustancia grasa o corrosiva. • Marcas o raspaduras en la goma interior. • Agrietamientos de la goma debido al envejecimiento de la llanta/neumático.

A la hora de reparar tenga en cuenta:

- Limpieza de la mesa de trabajo. • Calidad de los productos utilizados.
- Herramientas adecuadas. • Profesionales capacitados para reparar

ADVERTENCIAS:

Para su correcto mantenimiento verifique que la presión de aire en las llantas/neumáticos de su motocicleta siempre estén en las medidas recomendadas por el fabricante de su moto. Se recomienda hacer esta inspección cada 2 semanas para evitar que la pérdida de aire afecte la estructura de la llanta/neumático y la conducción de la motocicleta. Si se percibe una pérdida en la presión de aire elevada lleve su moto a ser inspeccionada por un profesional ya que podría tener alguna anomalía.

FINES DE USO PREVISTO

Esta llanta/neumático ha sido creada para uso exclusivo en una motocicleta o Motocarro (si aplica).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nomenclatura Llanta							
110/70R-17 M/C 54H TL							
110	70	R	17	M/C	54	H	TL
Ancho	Perfil - Alto	Radial	Diámetro Rin	Uso exclusivo para Motocicleta	Índice de Carga (212kg)	Índice Velocidad (210KM/H)	Tube Less (Sin "Neumático")

Índice Capacidad Carga Máxima							
Índice	Kilogramos	Índice	Kilogramos	Índice	Kilogramos	Índice	Kilogramos
28	100	40	140	52	200	64	280
29	103	41	145	53	206	65	290
30	106	42	150	54	212	66	300
31	109	43	155	55	218	67	307
32	112	44	160	56	224	68	315
33	115	45	165	57	230	69	325
34	118	46	170	58	236	70	335
35	121	47	175	59	240	71	345
36	125	48	180	60	250	72	355
37	128	49	185	61	257	73	365
38	132	50	190	62	265	74	375
39	136	51	195	63	272	75	387

Índice de Velocidad Máxima			
Índice	km/h	Índice	km/h
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	ZR	>240
P	150	W	270
Q	160	(W)	>270
R	170	Y	300
S	180	(Y)	>300

Equivalencia Medidas Llantas		
Medidas Pulgadas	Medidas (mm)	
2.25	50/100	60/90
2.50	60/100	70/90
2.75	80/90	90/80
3.00	80/100	90/90
3.25	90/100	100/80
3.50	100/90	100/100
4.00	110/70	110/80
4.10	110/90	110/100
4.50	120/70	120/80
4.60	120/90	130/70
5.00	130/80	130/90
5.10	140/70	140/80
5.50	140/90	150/60

Llantas TOUGHSTONE con certificación E-MARK R75

ID	GRABADO	DIMENSIONES	CÓDIGO VELOCIDAD	ÍNDICE CARGA	TIPO
51542	HD-600A	4.00-8	J	76	TT
10144	HD-402	3.50-10	J	76	TT
50650	HD-828	3.50-10	J	51	TL
29104	HD-917	4.50-12	K	77	TT
10870	HD-777	2.50-17	L	43	TT
50295	HD-270	2.50-17	P	43	TT
24710	HD-777	2.75-17	P	47	TT

50296	HD-270	2.75-17	P	47	TT
52049	HD-777	3.00-17	P	50	TL
52051	HD-581	3.00-17	P	50	TL
50297	HD-270	3.00-17	P	50	TT
50299	HD-572	4.60-17	N	62	TT
25755	HD-217A	2.75-18	P	48	TT
50301	HD-777	2.75-18	P	48	TT
50302	HD-560	2.75-18	P	48	TT
51543	HD-581	2.75-18	P	48	TL
52054	HD-581	3.00-18	P	52	TL
25757	HD-777	3.00-18	P	52	TL
51724	HD-537H	3.00-18	P	52	TL
55758	HD-777	3.00-18	P	52	TT
50649	HD-580	3.00-18	P	52	TT
50882	HD-270	3.00-18	P	52	TT
52057	HD-610	4.10-18	N	64	TT
50305	HD-777	120/70-12	J	58	TL
50306	HD-777	130/70-12	J	62	TL
50307	HD-527	110/90-16	P	65	TL
51725	HD-598	110/90-16	P	65	TL
50308	HD-777	90/90-17	P	56	TL
50309	HD-581	90/90-17	P	56	TL
51726	HD-598	90/90-17	P	56	TL
52067	HD-582	90/90-17	P	56	TL
50314	HD-565	100/80-17	S	52	TL
52061	HD-582	100/80-17	S	52	TL
50312	HD-777	110/70-17	S	54	TL
50313	HD-582	110/70-17	S	54	TL
50310	HD-562	100/90-17	P	61	TL
52062	HD-777	110/80-17	S	57	TL
52063	HD-598	110/80-17	S	58	TL
50311	HD-565	110/80-17	S	59	TL
52064	HD-582	110/80-17	S	57	TL
50315	HD-576	110/90-17	P	66	TL
50316	HD-582	120/80-17	P	61	TL
51727	HD-598	120/80-17	P	61	TL
52065	HD-777	120/80-17	P	61	TL
50317	HD-565	130/70-17	S	62	TL
50318	HD-565	140/60-17	S	63	TL
50319	HD-565	140/70-17	S	66	TL

50320	HD-506	90/90-18	P	57	TL
51546	HD-581	100/90-18	P	62	TL
50322	HD-598	110/80-18	S	58	TL
50323	HD-576	90/90-19	P	58	TL
56043	HD-672	100/80-17	S	52	TL
56044	HD-672	130/70-17	S	62	TL
56042	HD-672	90/90-17	P	56	TL
56045	HD-672	140/70-17	S	66	TL
55755	UB-061	3.00-17	P	53	TL
25757	UB-061	3.00-18	P	52	TT
55759	UB-453	90/90-19	P	58	TL
55702	UB-030	80/90-17	P	50	TL
55680	UBP-089	90/90-17	P	56	TL
55717	UB-340	90/90-17	P	56	TL
55834	UB-601	90/90-17	P	56	TL
52064	UB-191	110/80-17	P	57	TL
55742	UB-061B	120/70-12	P	58	TL
55693	UB-035W	120/70-12	P	58	TL
55709	UB-030	120/80-17	P	61	TL
55753	UB-061	120/80-17	P	61	TL
50316	UB-191	120/80-17	P	61	TL
55694	UB-035W	130/70-12	P	62	TL
55743	UB-061B	130/70-12	P	62	TL
55710	UB-030	130/70-17	P	62	TL
55686	UBP-089	130/70-17	P	62	TL
55723	UB-191	130/70-17	P	62	TL
55687	UBP-089	140/60-17	P	63	TL
55712	UB-030	140/70-17	P	72	TL
55688	UBP-089	140/70-17	P	72	TL
55678	UBP089	80/90-17	P	50	TL
55705	UB030	100/80-17	S	58	TL
55682	UBP089	100/80-17	S	58	TL
55690	UB035W	110/70-13	P	54	TL
55692	UB035W	130/70-13	P	63	TL
55832	UB535	130/70-12	L	62	TL
55831	UB535	120/70-12	L	58	TL
55701	UB030	70/90-17	P	43	TL
55703	UB030	90/80-17	S	52	TL
55704	UB030	90/90-17	P	56	TL
55711	UB030	140/60-17	H	69	TL

55714	UB030	80/100-18	P	54	TL
55715	UB030	90/90-18	P	57	TL
55843	MR-041	3.50-10	J	56	TL
55728	MR-923	2.75-18	P	48	TT
55825	MR-002	2.75-18	P	48	TT
55823	MR-002	2.50-17	L	43	TT
55824	MR-002	2.75-17	P	47	TT
55826	MR-002	3.00-18	P	52	TT
55732	MR-970	80/90-21	P	53	TT
55739	MR-970	90/90-19	P	58	TT
55844	MR-808	90/100-16	P	58	TT
55740	MR-970	110/90-17	P	66	TT
55741	MR-970	110/80-18	L	64	TT
55830	MR-109	110/80-17	P	63	TL
55836	ES601	100/80-17	S	52	TL
55706	ES030	100/90-17	P	61	TL
55683	ES089	100/90-17	P	61	TL
55697	ES636	110/70-13	J	54	TL
55681	ES089	110/70-17	S	54	TL
55835	ES601	110/70-17	S	54	TL
55708	ES030	110/70-17	S	54	TL
55707	ES030	110/90-17	P	66	TL
55684	ES089	110/90-17	P	66	TL
55837	ES601	120/80-17	P	61	TL
55709	ES030	120/80-17	P	61	TL
55733	ES637	120/80-18	M	68	TL
55839	ES601	140/60-17	S	63	TL
55687	ES089	140/60-17	S	63	TL
55841	ES601	2.75-18	P	48	TL
55716	ES030	2.75-18	P	48	TL
55734	ES637	2.75-18	P	48	TT
55737	ES637	3.00-17	P	50	TT
55735	ES637	3.00-18	P	52	TT
55729	ES034	3.00-18	P	52	TT
55738	ES637	4.10-18	N	64	TT
55833	ES601	80/90-17	P	50	TL
55702	ES030	80/90-17	P	50	TL
55838	ES601	130/70-17	S	62	TL
55686	ES089	130/70-17	S	62	TL
55710	ES030	130/70-17	S	62	TL

IMPORTADO POR:



55840	ES601	140/70-17	S	66	TL
55712	ES030	140/70-17	S	66	TL
55688	ES089	140/70-17	S	66	TL
55736	ES637	2.75-17	P	47	TT
55842	ES601	90/90-18	P	57	TL
55731	ES637	90/90-21	M	54	TT
55693	ES035W	120/70-12	J	58	TL
55699	ES636	120/70-12	J	58	TL
55694	ES035W	130/70-12	J	62	TL
55700	ES636	130/70-12	J	62	TL
55698	ES636	130/70-13	J	63	TL
55679	ES089	90/80-17	P	52	TL
55680	ES089	90/90-17	P	56	TL
55834	ES601	90/90-17	P	56	TL
56991	HD-915	400-8	J	76	T/T
56992	HD-915	450-12	K	77	T/T
56993	HD-915	5.00-12	P	55	T/T
56994	HD-108	275-17	P	47	T/L
56995	HD-108	275-17	P	47	T/T
52053	HD-108	275-18	P	47	T/T
56996	HD-208	275-18	P	48	T/L
56997	DH-351	350-16	J	56	T/T